

B&M DokuBraille Mini

Das B&M DokuBraille Mini ist eine konsequente Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Vorlesesystems.

System

Die B&M DokuBraille Mini bedient sich eines Vorlesegerätes und eine Braillezeile, um dem blinden Leser gedruckte Texte erfassbar zu machen. Die Braillezeile mit kleinen **Standard-tastpunkten** bietet Braillelesern eine gute Lesbarkeit. Alle Funktionen werden zusätzlich akustisch angesagt.

Zusammenspiel

Das Vorlesegerät der DokuBraille Mini formatiert gedruckte Texte in Sprache um. Die Braillezeile des Systems kann als Unterstützung dienen oder selbständig zum Erfühlen der gedruckten Texte dienen. Sollten Sie etwas nicht richtig verstanden haben, was die Vorleseeinrichtung sagt, können Sie den Text zusätzlich auf der Braillezeile nachlesen.

Vorleseeinheit

Mit der Vorleseeinheit der DokuBraille Mini können Sie sich Geschriebenes detailliert vorlesen lassen. Das System bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Bedienung. Sie können auswählen schnell der Text gesprochen werden soll oder welche Stimme Sie hören möchten. Sie können wählen, ob Sie Texte abspeichern oder aufrufen wollen. Sie können auswählen, welche Textsorte Sie lesen wollen oder wie detailliert vorgelesen werden soll.

Braillezeile

Die Braillezeile übersetzt taktil, was beim Cursor steht. Als Braillezeile liefern wir Ihnen ist unsere BMS IV Mini. Sie hat ein Aluminium-Gehäuse und kann über Routing-Tasten, Funktionstasten und Navigationsrollen bedient werden. Die B&M DokuBraille Mini ist besonders für geübte Brailleanwender geeignet, die über ein gutes Tastvermögen verfügen.

Scanner

Um die Vorlagentexte einzulesen, wird die DokuBraille Mini mit einem Flachbettscanner ausgeliefert. Dank der Auflösung bis zu 1200 x 2400 dpi können sehr gute Scan-Resultate erzielt werden. Vorlagen bis zu einer Größe von DIN A4 können in vier verschiedene Richtungen eingelegt werden.

Stimmen

Die DokuBraille Mini bietet Ihnen die Möglichkeit zwischen verschiedenen Stimmen auszuwählen. Zusätzlich können Sie sich weitere Stimmen auswählen und sich diese installieren lassen.



B&M
Ingenieurbüro GmbH

Marketing und Entwicklung

In den Bereichen:

Sicherheitstechnik EDV

Sondertechnik Umwelttechnik

Strandallee 101, D - 23683 Scharbeutz

Tel.: 04503 / 70 22 22

Fax: 04503 / 70 23 99

E-Mail: bm@bm-ing.de

Internet: www.bm-ing.de

B&M DokuBraille Mini

Hörqualität

Die Sprachausgabe des Vorlesesystems ist sehr gut verständlich. Je nachdem wie gut Sie hören, können Sie zusätzlich Einstellungen vornehmen, wie gelesen werden soll. Sie können auswählen, welche Stimme Sie mit der DokuBraille Mini geliefert haben wollen. Es steht Ihnen eine Vielzahl an Stimmen zur Verfügung.

Scanner

Zum Einlesen der Schriftstücke verwenden Sie einen Scanner. Das Schriftgut, welches Sie vorgelesen oder auf der Braillezeile dargestellt haben möchten, wird in den Scanner eingelegt, damit dieses über die Steuereinheit weiterverarbeitet werden kann.

Technische Daten Braillezeile

- Braillegehäuse: Aluminium
- Betriebssysteme: WIN 98/2000/NT/ME/XP
- Bedienelemente: Routing-Tasten, Funktionstasten, Navigationsrollen, Standard-Tastpunkte
- Maße der Braillezeile: (46,5 x 23 x 4 cm)

Einige Vorteile im Überblick

- satz-, wort- und buchstabenweises Lesen
- vorwärts und rückwärts
- Stoppen/Weiterlesen
- Laden und Speichern
- Automatische Lageerkennung
- Bild-/Texterkennung
- Spaltenerkennung
- automatische Verarbeitung einzelner Seiten
- mehrere Seiten hintereinander einscannbar
- viele weitere Funktionen



Marketing und Entwicklung

In den Bereichen:

Sicherheitstechnik EDV

Sondertechnik Umwelttechnik

Strandallee 101, D - 23683 Scharbeutz

Tel.: 04503 / 70 22 22

Fax: 04503 / 70 23 99

E-Mail: bm@bm-ing.de

Internet: www.bm-ing.de